

Структура условного обозначения приборов ДДМ-102 при заказе

Датчик-реле давления	ДДМ-102	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□	ТУ 4218-003-9717222-12
			1		2		3		4		5		6	
<p>1. Модификация ДДМ-102 (диапазон регулируемых давлений):</p> <p>01 - от 20 кПа до 400 кПа 02 - от 20 кПа до 900 кПа 03 - от минус 0,09 МПа до 0,32 МПа 04 - от 0,1 МПа до 1,4 МПа 05 - от 0,2 МПа до 3 МПа 06 - от 1 МПа до 6 МПа</p>														
<p>2. Возможность регулирования зоны возврата:</p> <p>1 - нерегулируемое значение зоны возврата (кроме ДДМ-102-06) 2 - регулируемое значение зоны возврата (кроме ДДМ-102-01 и ДДМ-102-02)</p>														
<p>3. Вид кабельного ввода:</p> <p>1 - соединитель СЭ-11-19; 2 - соединитель ШР20 с прямым патрубком; 3 - соединитель ШР20 с угловым патрубком;</p>														
<p>4. Направление зоны возврата относительно уставки:</p> <p>↓ - в сторону понижения; ↑ - в сторону повышения.</p>														
<p>5. Шаг значений уставки в пределах диапазона регулируемых давлений:</p> <p>ДДМ-102-01 - 5 кПа; ДДМ-102-02 - 10 кПа; ДДМ-102-03 - 0,01 МПа; ДДМ-102-04 - 0,01 МПа; ДДМ-102-05 - 0,1 МПа; ДДМ-102-06 - 0,5 МПа.</p>		<p>В случае отсутствия заказа на уставку приборы поставляются настроенными на:</p> <p>ДДМ-102-01 - 100 кПа ± 5 кПа; ДДМ-102-02 - 500 кПа ± 25 кПа; ДДМ-102-03 - 0,1 МПа ± 0,012 МПа; ДДМ-102-04 - 0,75 МПа ± 0,15 МПа; ДДМ-102-05 - 1,5 МПа ± 0,25 МПа; ДДМ-102-06 - 3 МПа ± 0,25 МПа</p>												
<p><i>Минимальная величина уставки для приборов с направлением зоны возврата в сторону понижения должна быть больше нижнего предела уставки на величину зоны возврата.</i></p>														
<p>6. Исполнение ниппеля:</p> <p>Не указывается - ниппель №1; Н0 - ниппель №2; Н1 - ниппель №3; Н2 - ниппель №4; Н3 - ниппель №5; Без ниппеля - ниппель отсутствует.</p>														

Примеры обозначения:

ДДМ-102-01-1-3-↑ 100 - датчик-реле давления ДДМ-102, первой модификации, с нерегулируемым значением зоны возврата, с соединителем ШР20 с угловым патрубком, с направлением зоны возврата в сторону повышения, уставкой срабатывания 100 кПа и ниппелем 1-го исполнения.

ДДМ-102-01-1-2-↓ 50 -Н1 - датчик-реле давления ДДМ-102, первой модификации, с нерегулируемым значением зоны возврата, с соединителем ШР20 с прямым патрубком, с направлением зоны возврата в сторону понижения, уставкой срабатывания 50 кПа и ниппелем 3-го исполнения.

ДДМ-102-03-2-2-↑ - датчик-реле давления ДДМ-102, третьей модификации, с регулируемым значением зоны возврата, с соединителем ШР20 с прямым патрубком, с направлением зоны возврата в сторону повышения, уставкой срабатывания 0,1 МПа ± 0,012 МПа и ниппелем 1-го исполнения.